

Drivers para conectar las cámaras termográficas de Fluke a un PC

Si Fluke Connect o SmartView no reconoce la cámara termográfica tras conectarla al PC con un cable USB, deberá instalar manualmente los drivers de la cámara en el PC.

Para completar los pasos siguientes se requieren derechos de administrador del sistema.

Para instalar los drivers de la cámara termográfica

1. Conecte la cámara termográfica al PC con el cable USB.
2. En el PC, abra el **Administrador de dispositivos**.
3. Localice el dispositivo. Puede aparecer como **Dispositivo desconocido** o en la sección de Puertos (COM y LPT) como **Puerto serie USB (COM)**.

Si el controlador se ha instalado correctamente, el dispositivo aparecerá en la sección **Adaptadores de red** con **RNDIS** en el nombre del dispositivo.

4. Tras localizar el dispositivo en el **Administrador de dispositivos**, haga clic con el botón derecho sobre el nombre del dispositivo y seleccione **Actualizar driver**.
5. En la ventana **Actualizar driver**, seleccione la opción **Examinar Mi PC**.
6. Si **SmartView** se ha instalado en el PC, diríjase a:

PC de 32 bit: C:\Archivos de programa\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7

o

PC de 64 bit: C:\Archivos de programa (x86)\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7

Si **Fluke Connect Desktop** está instalado en el PC, diríjase a:

PC de 32 bit C:\Archivos de programa\Fluke\Fluke Connect\TIRNDIS\W7

o

PC de 64 bit: C:\Archivos de programa (x86)\Fluke\Fluke Connect\TIRNDIS\W7

Y seleccione Aceptar.

Tras la instalación del driver, el dispositivo aparece en la sección **Adaptadores de red** con **RNDIS** en el nombre del dispositivo.

Fluke Connect y SmartView reconocerán la cámara.