

Stuurprogramma's voor Fluke-warmtebeeldtechnologie om de camera's op een pc aan te sluiten

Als Fluke Connect of SmartView de warmtebeeldcamera niet herkent nadat deze is aangesloten op de computer met een USB-kabel, moeten de stuurprogramma's van de camera handmatig worden geïnstalleerd op de computer.

U hebt op de computer systeembeheerdersrechten nodig om de volgende stappen te voltooien.

Stuurprogramma's installeren voor de warmtebeeldcamera

- 1.** Sluit de warmtebeeldcamera met de USB-kabel aan op de computer.
- 2.** Open **Apparaatbeheer** op de computer.
- 3.** Lokaliseer het apparaat. Het is mogelijk gelabeld als **Onbekend apparaat** of als **Seriële USB-poort (COM)** bij het gedeelte Poorten (COM en LPT).

Als het stuurprogramma correct is geïnstalleerd, wordt het apparaat weergegeven in het gedeelte **Netwerkadapters** met **RNDIS** in de apparaatnaam.

- 4.** Nadat het apparaat is gelokaliseerd in **Apparaatbeheer** klikt u op de apparaatnaam en selecteert u **Stuurprogramma bijwerken**.
- 5.** Wanneer het venster **Stuurprogramma bijwerken** wordt geopend, selecteert u de optie **Door mijn computer bladeren**.
- 6.** Als **SmartView is geïnstalleerd** op de computer, navigeert u naar een van de volgende opties:

32-bits pc: C:\Program Files\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7

of

64-bits pc: C:\Program Files (x86)\Fluke\SmartView 4.3\TIRNDIS\W7

Als **Fluke Connect Desktop is geïnstalleerd** op de computer, navigeert u naar een van de volgende opties:

32-bits pc: C:\Program Files\Fluke\SmartView Connect\TIRNDIS\W7

of

64-bits pc: C:\Program Files (x86)\Fluke\Fluke Connect\TIRNDIS\W7

en **selecteert u OK**.

Nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, wordt het apparaat weergegeven in het gedeelte **Netwerkadapters** met **RNDIS** in de apparaatnaam.

Fluke Connect en SmartView zullen de camera herkennen.