

712B/714B

RTD/TC Calibrator

Sikkerhedsdatablad

Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt, downloade brugsanvisninger og finde mere information.

Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Advarsel

Sådan forhindres risikoen for elektrisk stød, brand eller personskade:

- **Læs alle instruktioner nøje.**
- **Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du anvender produktet.**
- **Anvend kun produktet som angivet, ellers kan produktbeskyttelsen blive beskadiget.**
- **Brug ikke produktet i nærheden af eksplosiv gas, dampe eller i fugtige eller våde omgivelser.**
- **Aldrig lægge over 30 V mellem to stik og mellem et stik og jord.**
- **Brug aldrig produktet, hvis det er beskadiget.**
- **Batteridækslet skal være lukket og låst, før produktet anvendes.**
- **Fjern alle sonder, testledninger og tilbehør, før batteridækslet åbnes.**

PN 4285021

December 2013 (Danish)

© 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

All product names are trademarks of their respective companies.

- Fjern indgangssignalerne, før du rengører produktet.
- Få en godkendt tekniker til at reparere produktet.
- Udskift batterierne, når indikatoren for lavt batteri vises, for at forhindre forkert måling.

For sikker drift og vedligeholdelse af produktet:

- Hvis batteriet lækker, skal produktet repareres før brug.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i længere tid, eller hvis det skal opbevares ved temperaturer, der ligger uden for batteriproducentens specifikation. Hvis batterierne ikke fjernes, kan batterilækage skade produktet.

Generelle specifikationer

Batteritype..... 4 AA batterier

Temperatur

Drift:..... -10° C – 50 °C
(-14 – +122 °F)

Opbevaring









Med batterier Pr specifikation fra batteriproducenten (overstig ikke opbevaringsspecifikationen uden batterier)

Uden batterier..... -20 °C – 60 °C
(-4 °F – +140° F)

Højde over havets overflade

Drift..... 2.000 meter
Opbevaring..... 12.000 meter

Tabel 1. Symboler

	Jord		Batteri
	Overholder relevante australske standarder.		Fare. Vigtige oplysninger. Se brugsanvisningen.
	Kontrolleret og godkendt af TÜV Product Services.		Overholder EU-direktiver.
KAT II	Målekategori II kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er tilsluttet direkte til anvendelsepunkter (stikkontakter og lignende) i lavspændings MAINS-installationen.	KAT III	Målekategori III kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.
KAT IV	Målekategori IV kan anvendes til test og måling af kredsløb, der er forbundet til distributionsdelen af bygningens lavspændings MAINS-installationer.		Overholder relevante nordamerikanske sikkerhedsstandarder.
	<p>Dette produkt er i overensstemmelse med kravene om afmærkning i WEEE-direktivet (2002/96/EC). Det påhæftede mærkat angiver, at du ikke må bortskaffe dette elektriske/elektroniske produkt via husholdningsaffald. Produktkategori: Med reference til kravene i WEEE-direktivets bilag I klassificeres dette produkt som et produkt til "overvågning og kontrolinstrumentering" i kategori 9. Dette produkt må ikke bortskaffes usorteret i almindeligt affald. Se Flukes websted for at få flere oplysninger om genbrug.</p>		

BEGRÆNSET GARANTI OG BEGRÆNSNING PÅ ANSVAR

Fluke garanterer instrumentet mod materiale- og produktionsfejl i tre år fra købsdato. Garantien omfatter hverken sikringer, engangsbatterier, eller skade pga. uheld, skødesløshed, misbrug, modificering, kontaminering og anomale drifts- og håndteringsforhold. Forhandlere har ingen bemyndigelse til at stille anden garanti på Flukes vegne. Krav iht. garantien rejses ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke servicecenter og få returneringsanvisning, og derpå indsende instrumentet med beskrivelse af problemet til det servicecenter.

NÆRVÆRENDE GARANTI ER DIT ENESTE RETSMIDDEL. DER ER INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE FRASKRIVER SIG AL ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIG, INDIREKTE, TILFÆLDIG EL. FØLGESKADE OG TAB, UANSET GRUND OG RETSGRUNDLAG. Da udelukkelse og begrænsning af underforstået garanti og af ansvar for tilfældig og følgeskade er ulovlig i visse stater og lande, gælder ovenstående fraskrivelse af erstatningspligt muligvis ikke dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands