

Lämpökameran suorituskykyyn ja toimintaongelmiin liittyvä perusvianhaku malleilla Fluke Ti32-Ti29-Ti27-TiR32-TiR29-TiR27

Jos yllä mainittujen mallien suorituskyvyssä tai toiminnassa ilmenee ongelmia, seuraava perusvianhaku on tehtävä ennen tuotteen palauttamista valmistajalle huoltoa varten (RMA-prosessi).

1. Tarkista akun varaustaso ja kunto.

1. vaihe: Jos akun varaus on alhainen, lataa akku ennen jatkamista.

2. vaihe: Tarkista, onko akussa tai sen liitäntänastoissa fyysisiä vauriota.

3. vaihe: Jos akku ei lataudu eikä lämpökamera toimi akulla, tarkista toimiiko lämpökamera kun se kytketään verkkovirtaan.

4. vaihe: Jos lämpökamera toimii verkkovirralla mutta akku ei lataudu, tilaa uusi akku valtuutetulta paikalliselta Fluke-jälleenmyyjältä.

2. Poista virheelliset asetukset käytöstä käyttöoppaan mukaisesti, jotta voit varmistaa, että ne eivät aiheuta raportoitua ongelmaa.

Ratkesiko ongelma? (Jos ongelma ratkesi, se johtui todennäköisesti jostakin lämpökameran asetuksesta. Katso kameran toimintaa ja käyttöä koskevat lisäohjeet käyttöoppaasta.)

3. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Fluken paikalliseen tekniseen tukeen, joka auttaa vianhaussa.