

Lämpökameran suorituskykyyn ja toimintaongelmiin liittyvä perusvianhaku malleilla Fluke Ti55-Ti50-Ti45-Ti40-Ti35

Jos yllä mainittujen mallien suorituskyvyssä tai toiminnassa ilmenee ongelmia, seuraava perusvianhaku on tehtävä ennen tuotteen palauttamista valmistajalle huoltoa varten (RMA-prosessi).

1. Tarkista akun varaustaso ja kunto.

1. vaihe: Jos akun varaus on alhainen, lataa akku ennen jatkamista.

2. vaihe: Tarkista, onko akussa tai sen liitäntänastoissa fyysisiä vauriota.

3. vaihe: Jos akku ei lataudu eikä lämpökamera toimi akulla, tarkista toimiiko lämpökamera, kun se kytketään verkkovirtaan.

4. vaihe: Jos lämpökamera toimii verkkovirralla mutta akku ei lataudu, tilaa uusi akku valtuutetulta paikalliselta Fluke-jälleenmyyjältä.

2. Palauta tehdasasetukset lämpökameran asetusvalikossa.

Siirry kohtaan **MENU>Camera Settings>Save>Restore Factory Defaults (VALIKKO > Asetukset > Tallenna > Palauta tehdasasetukset)**

Ratkesiko ongelma? *(Jos ongelma ratkesi, se johtui todennäköisesti jostakin lämpökameran asetuksesta. Katso kameran toimintaa ja käyttöä koskevat lisäohjeet käyttöoppaasta.)*

3. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä Fluken paikalliseen tekniseen tukeen, joka auttaa vianhaussa.