

Fluke Ti55-Ti50-Ti45-Ti40-Ti35 Termal Görüntüleme Cihazlarında Kamera Performansı Temel Sorun Giderme ve Çalışma Sorunları

Yukarıdaki modellerle ilgili bir performans veya çalışma sorunu varsa Üretici İzni'ne (RMA) Servis Hizmeti isteği bildirmeden önce aşağıdaki temel sorun giderme işlemi gerçekleştirilmelidir.

1. Pil seviyesini ve durumunu kontrol edin.

Adım 1: Akıllı pil seviyesi düşükse devam etmeden önce lütfen şarj edin.

Adım 2: Akıllı pil paketi ve bağlantı pimlerinde fiziksel hasar olup olmadığını kontrol edin.

Adım 3: Pil şarj olmazsa ve kamera pille birlikte çalışmazsa kameranın AC Gücüne bağlandığında çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Adım 4: Kamera AC Gücünde çalışırsa ancak piliniz şarj olmazsa yedek pil paketi siparişi için lütfen yerel Yetkili Fluke Satış Ortağınız ile iletişime geçin.

2. Kamera ayarları menüsünde "Fabrika Varsayılanlarına Geri Yükle" işlemini gerçekleştirin.

Şu yolu izleyin: MENÜ>Kamera Ayarları>Kaydet>Fabrika Varsayılanlarına Geri Yükle

Sorununuz çözüldü mü? (Çözüldüyse sorun muhtemelen kamerada bir veya daha fazla kullanıcı ayarının olmasından kaynaklanmış demektir. Kamera özelliklerinin çalıştırılması ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzu'na bakın.)

3. Sorun hala devam ediyorsa bölgenizdeki yerel Fluke Teknik Destek ile iletişime geçmeyi düşünün, Teknik Destek size yardım ve sorun giderme sağlayacaktır.