


SmartView® IR-analyse en rapportagesoftware

Technische gegevens



Introductie van de Fluke SmartView® Mobile App

Neem uw kantoor mee naar de plaats van de inspectie dankzij de gratis SmartView Mobile App.

Maak ter plekke een inspectierapport en communiceer dit direct naar uw klant of manager via uw Apple® iPhone® of iPad®.

Optimaliseren: Stel het beeld in om problemen op de meest doeltreffende manier te presenteren.

Analyseren: Gebruik markeringen en andere functies om de ernst van problemen aan te geven.

Communiceren: Deel inspectieresultaten door beelden en rapporten via e-mail te verzenden om:

- vervolgstappen te plannen of toestemming te krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden terwijl u nog ter plaatse bent
- hulp te vragen bij het analyseren van het probleem of het werk af te leveren door een rapport te verzenden terwijl u nog ter plaatse bent.

Fluke SmartView Mobile verhoogt het rendement van de investering in uw infraroodcamera.

Downloaden is gratis. Ga naar de i-Tunes App Store en zoek op SmartView.




Voor Fluke infraroodcamera's en visuele infraroodthermometers

Fluke SmartView-software is inbegrepen bij elke Fluke infraroodcamera en visuele infraroodthermometer. Deze krachtige software omvat een modulaire reeks functies waarmee u infraroodbeelden (IR-beelden) kunt bekijken, optimaliseren en analyseren. Daarmee genereert u in slechts enkele eenvoudige stappen ook volledig aanpasbare rapportages met een professionele uitstraling. Stel uw beelden nauwkeurig af met uitgebreide functies voor beeldoptimalisatie, om problemen duidelijk te communiceren of bewijs te leveren dat problemen zijn opgelost. De software is gemakkelijk te gebruiken door onderhoudstechnici en bouwspecialisten, maar levert de prestaties die specialisten op thermografiegebied nodig hebben voor geavanceerde analyses.


Beeldweergave en optimalisatie

Gebruik de weergaveopties van IR-Fusion®-technologie om beelden op de meest doeltreffende manier te presenteren:

- AutoBlend™-modus om deels transparante infraroodbeelden en zichtbare beelden te combineren tot een enkele weergave voor eenvoudige identificatie van problemen
- Beeld-in-beeld-modus zorgt voor een zichtbaar frame rond het infraroodbeeld om eenvoudig te verwijzen naar belangrijke gebieden en ze te situeren
- Kleuralarmen voor de isolatie van problematische gebieden om deze duidelijk te identificeren en te communiceren



AutoBlend™-modus



Beeld-in-beeld





Kleuralarmen

Beeldanalyse

Gebruik markeringen om de ernst van problemen aan te geven en gebruik de multi-tool-connectiviteit met meetwaarden van CNX™ wireless meetinstrumenten voor aanvullend storingzoekers om problemen sneller op te lossen.


- Bepaal de ernst van problemen die tijdens de inspectie zijn vastgesteld en maak prioriteiten met behulp van markeringen en CNX-meetwaarden om de verschillen in werkingskarakteristieken te kwantificeren
- SNELLER metingen uitvoeren, SNELLER problemen oplossen en GEDETAILEERDERE rapporten genereren door CNX-meetwaarden toe te voegen aan uw warmtebeelden



Resultaten communiceren


Deel inspectieresultaten door beelden en rapporten via e-mail te verzenden om:

- vervolgstappen te plannen of toestemming te krijgen voor het uitvoeren van werkzaamheden
- indien nodig hulp te vragen bij het analyseren van het probleem
- gedetailleerde gegevens van uw inspectie te leveren
- het werk af te ronden door met een enkele druk op de knop een rapport naar uw klant of manager te sturen; dit vereist weinig of geen aanpassing



Rapporten gemakkelijker genereren

- Genereer snel professionele, aangepaste rapporten
- Genereer een rapport met één muisklik voor snelle resultaten
- Keuze uit diverse opties, waaronder: voor/na, infrarood- en digitale beelden, commentaar, ondersteunende gegevens en grafieken
- De Report Wizard helpt gebruikers bij het genereren van een rapport - het kan gewoon niet eenvoudiger



Systeemvereisten:

- Windows® 7/8
- Webbrowser voor productregistratie en het bekijken van FAQ's - Internet Explorer 8.0 of nieuwer
- Geheugenkaartlezer
- 1 GB RAM voor Windows™ 7/8 of hoger, exclusief de benodigde schijfruimte voor uw webbrowser en Microsoft® Word. Voeg meer RAM toe voor betere prestaties.
- Kleurenprinter: 16-bits kleur, 1024 x 768 resolutie of beter (voor het afdrukken van beelden en rapporten)
- Windows Media Player en video-codec voor het afspelen van video's (optioneel)
- Cd-romstation (voor het installeren van de SmartView-software) - of ga voor een handige downloadkoppeling naar de website van Fluke op

www.fluke.com/smartview

Fluke Nederland B.V.
 Postbus 1337
 5602 BH Eindhoven
 Tel: (040) 267 51 00
 Fax: (040) 267 51 11
 E-mail: info@fluke.nl
 Web: www.fluke.nl

N.V. Fluke Belgium
 Langveld Park - Unit 5
 P. Basteleusstraat 2-4-6
 1600 St.-Pieters-Leeuw
 Tel: 02/40 22 100
 Fax: 02/40 22 101
 E-Mail: info@fluke.be
 Web: www.fluke.be

©2007-2013 Fluke Corporation.
 Alle rechten voorbehouden.
 Wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving
 voorbehouden. 08/2013 Pub_ID: 12121-dut

Wijziging van dit document is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fluke Corporation.