

Programvaran SmartView® för IR-analys och rapportering

Tekniska data



Vi presenterar Fluke SmartView®-mobilappen

Ta med dig kontoret till inspektionsplatsen med den kostnadsfria SmartView-mobilappen. Skapa en inspektionsrapport medan du fortfarande är på plats och kommunicera direkt med kunden eller din chef via Apple® iPhone® eller iPad®.

Optimera: Justera bilden så att du visar problemen så effektivt som möjligt.

Analysera: Använd markeringsverktyg och andra verktyg och kalkylera problemens allvarlighetsgrad.

Kommunicera: Dela med dig av besiktningens resultat genom att skicka bilder och rapporter via e-post till:

- Planera nästa steg och få utfört arbete godkänt innan du ens lämnat platsen
- Få hjälp med att analysera ett problem eller avsluta jobbet genom att leverera rapporten innan du har lämnat platsen.

Med mobilappen Fluke SmartView får du ut ännu mer av din IR-kamera.

Nedladdningen är kostnadsfri. Besök i-Tunes appbutik och sök på SmartView.




För Fluke IR-kameror och visuella IR-termometrar

Fluke SmartView-programvaran medföljer varje Fluke IR-kamera och visuell IR-termometer. Den här kraftfulla programvaran är en modulär verktygssvit som visar, optimerar och analyserar IR-bilder. Den genererar också helt anpassningsbara och professionella rapporter i några få enkla steg. Finjustera dina bilder med mångsidiga bildoptimeringsverktyg för att tydligt visa problem eller för att visa att problem har lösts. Programmet är enkelt att använda för underhålls- och byggpersonal, men ger det resultat som specialiserade termografer kräver för avancerade analyser.

Visning och optimering av bilder

Utnyttja visningsalternativen hos IR-Fusion®-tekniken för att presentera bilden på det effektivaste sättet:

- AutoBlend™-läget sammanfogar delvis genomskinliga infraröda bilder och synliga bilder till en enda bild för enkel problemlösningsidentifiering
- Bild-i-bild-läget ger en synlig ram runt IR-bilden så att du enklare kan orientera dig och lyfta fram intressanta områden
- Färglarm isolerar problemområden för att klart kunna identifiera och visa dem



AutoBlend™-läge




Bild-i-bild





Färglarm

Bildanalys

Använd markörer för att kalkylera problemens allvarlighetsgrad och utnyttja multi-verktygsanslutning med mätdata från CNX™ trådlösa testverktyg för ytterligare felsökning och därmed lösa problem snabbare.

- Fastställ allvarlighetsgraden och prioritera problem som hittats under besiktningar genom att använda markörer och CNX-mätningar för att fastställa skillnader i driftsegenskaper
- Utför mätningar SNABBARE, lös problem PÅ MINDRE TID och skapa NOGGRANNARE rapporter genom att lägga till CNX-mätningar till dina värmebilder





Kommunicera resultaten

Dela med dig av besiktningresultaten genom att skicka bilder och rapporter via e-post till:

- Planera nästa steg eller få godkänt för utfört arbete
- Om det behövs kan du få hjälp med att analysera problemet
- Leverera fullständiga uppgifter om din besiktning
- Avsluta jobbet genom att leverera en rapport till din kund eller chef med en enda knapptryckning, med liten eller ingen anpassning

Förenklad rapportgenerering

- Generera professionella, anpassade rapporter snabbt
- Rapportgenerering med ett klick för snabba resultat
- Urval av funktioner som inkluderar före/efter, IR- och digitala bilder, kommentarer, stöddata och grafik
- Rapportguiden vägleder användarna genom generering av rapporter – det kan inte bli enklare



Systemkrav:

- Windows® 7/8
- Webbläsare för produktregistrering och visning av Vanliga frågor – Internet Explorer 8.0 eller senare
- Minneskortläsare
- 1 GB RAM för Windows™ 7/8 eller senare, inkluderar inte utrymmeskrav för webbläsare och Microsoft® Word. För bättre prestanda, lägg till ytterligare RAM-minne.
- 16-bitar färg, 1024 x 768 upplösning eller bättre färgskrivare (för att skriva ut bilder och rapporter)
- Windows Media Player och video-codec för uppspelning av videoklipp (tillval)
- CR-ROM-enhet (för att installera SmartView-programvaran – eller besök Flukes hemsida för en smidig nedladdningslänk på www.fluke.com/smartview)

Fluke Sverige AB
 Solna Strandväg 78
 171 54 Solna
 Tel: 08-566 37 400
 Fax: 08-566 37 401
 E-mail: info@se.fluke.nl
 Web: www.fluke.se

©2013 Fluke Corporation. Med ensamrätt. Data kan komma att ändras utan föregående meddelande.
 08/2013 Pub_ID: 12121-swe

Ändringar får inte göras i det här dokumentet utan skriftligt medgivande från Fluke Corporation.