

Fluke 902

Alicate de medição

True-RMS para HVAC

Dados técnicos



Os técnicos de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC) precisam de uma ferramenta que dê conta de todos esses tipos de serviços de modo confiável. O Fluke 902 incrementa a linha existente de alicates de medição de qualidade Fluke oferecendo todos os recursos necessários para diagnóstico e consertos de sistemas de HVAC. Com tecnologia True-RMS e classificação CAT III 600 V, o Fluke 902 possibilita aos técnicos trabalhar com segurança e exatidão.

O Fluke 902 é usado para:

- Medir temperatura de gás de combustão
- Efetuar testes de sensores de chama
- Medir capacitores de motores e arranques

Funções:

- Capacitância
- Corrente CC até 200 uA
- Temperatura de contato (termopar tipo K)
- True-RMS
- Mín./Máx.
- Hold (modo de retenção)

Especificações

Função	Faixa	Precisão
Tensão CC	0 a 600 V	1 % ± 5 contagens
VCA (true-RMS)	0 a 600 V	1 % ± 5 contagens (50/60 Hz)
Corrente CA (true-RMS)	0 a 600 A	2,0 % ± 5 contagens (50/60 Hz)
Corrente CC	0 a 200 µA	1,0 % ± 5 contagens
Resistência	0 a 9999 Ω	1,5 % ± 5 contagens
Continuidade	<= 30 Ω	
Temperatura	-10 °C a 400 °C (-14 °F a 752 °F) -40 °C a -10 °C (-40 °F a -14 °F)	± 1,0 % + 0,8 °C (± 1,0 % + 1,5 °F) típica ± 5,0 % + 1,5 °C (± 5,0 % + 3,3 °F) típica
Capacitância	1 µF a 1000 µF	1,9 % ± 2 contagens
Garantia	3 anos	



Informações para pedidos

Fluke-902 Alicete de medição de HVAC

Inclui

2 pilhas alcalinas AA
Manual do usuário (com informações sobre segurança)
Bolsa maleável
Terminais de teste TL75 (1 par)
80BK – 1 sonda de temperatura
DMM integrada



Acessórios opcionais

Porta-instrumento para alicete de medição **H3**
TL223 SureGrip – Jogo de terminais para testes elétricos



Fluke. *Mantendo o seu mundo funcionando.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, BD 5602
Eindhoven, Holanda

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

IEUA: +1 800 443-5853 ou
Fax: +1 425 446-5116
Europa/Oriente Médio/África: +31 (0) 40 2 675 200 ou
Fax: +31 (0) 40 2 675 222
Canadá: +1 800 36-FLUKE ou
Fax: +1 905 890-6866
Outros países: +1 425 446-5500 ou
Fax: +1 425 446-5116
Site na Internet: <http://www.fluke.com>

©2006 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados.
Impresso nos EUA. 4/2006 2687242 D-PTB-N Rev A