

## 721

## Pressure Calibrator

## 安全管理データシート

製品の登録、マニュアルのダウンロード、およびその他の詳細については、[www.fluke.com](http://www.fluke.com) をご覧ください。

「警告」は使用者に危険を及ぼすような条件や手順であることを示します。

**⚠️⚠️ 警告**

感電、火災、人体への傷害を防ぐため、次の注意事項を遵守してください：

- 高圧システムへの接続および操作は、正しい安全手順を理解している場合のみ、行ってください。高圧の液体および気体は不慮の破裂の危険があります。
- 本製品を使用する前に、安全に関する情報をすべてお読みください。
- すべての説明を注意深くお読みください。
- 爆発性のガスまたは蒸気の周辺、結露した環境、または湿気の多い場所で本器を使用しないでください。
- 適切な端子、機能およびレンジで測定してください。
- 端子間や、各端子とアース間に、定格を超える電圧を印加しないでください。
- 30 V AC rms、42 V AC ピーク、あるいは 60 V DC を超える電圧には触れないでください。
- 電池カバーを開く前に、すべてのプローブ、テスト・リード、アクセサリを取り外してください。
- 本製品、プローブ、アクセサリのうち定格が最も低い製品の測定カテゴリー (CAT) 定格を超えないようにしてください。
- 本器が損傷している場合は電源を切り、使用を中止してください。
- 本器のクリーニングを行う前に、入力信号を遮断してください。
- 指定された交換部品のみをご使用してください。
- 本器の修理は、フルーク サービスセンターに依頼してください。
- 本器は指定された方法でのみ使用してください。指定外の方法で使用した場合、安全性に問題が生じることがあります。

- 不適切な圧力が加わると、圧力センサーの損傷や思わぬ怪我につながる可能性があります。超過気圧定格や破裂圧力定格の詳細については、ユーザーズ・マニュアルを参照してください。ゲージ圧力センサーを真空状態にしないでください。不適切な圧力が加わると、本器に「OL」と表示されます。圧力画面に「OL」と表示されている場合は、すぐに圧力を下げてください。そのままにすると、本器の故障や怪我につながる恐れがあります。「OL」と表示されるのは、圧力がセンサーの標準レンジの 110 % を超えた場合、またはゲージのレンジ・センサーに 2 PSI を超える真空圧が加えられている場合です。
- 大気圧にする場合は、ZERO (ゼロ) ボタンを押して、圧力センサーをゼロにします。
- 本製品を長期間使用しない場合や 50 ° C 以上の場所に保管する場合は、必ずバッテリーを外してください。バッテリーを外さず放置した場合、バッテリーの液漏れが生じ製品を損傷する可能性があります。
- バッテリー残量の低下を示すインジケーターが表示されたら、測定値が不確かな値にならないよう、電池を交換してください。
- 液漏れを防ぐために、電池のプラスとマイナスを合わせて正しく装着してください。
- バッテリーの液漏れが生じた場合は、使用する前に製品を修理してください。
- バッテリー・カバーは、製品を操作する前に確実に閉じてロックしてください。
- 指定された交換部品のみをご使用ください。

## 記号

記号	説明
	危険。重要な情報。マニュアルを参照。
	危険電圧。感電の危険性があります。
	EU指令準拠
	関連する北米の安全規格に準拠。
	TÜV Product Services による検査及び認可済み
	韓国の EMC 規格に準拠します。
	バッテリー
	関連するオーストラリア EMC 規格に準拠
	二重絶縁
	本製品は WEEE 指令 (2002/96/EC) のマーキング要件に適合しています。添付されたラベルは、この電気/電子製品を一般家庭廃棄物として廃棄できないことを示します。製品カテゴリ: WEEE 指令の付属書 1 に示される機器タイプに準拠して、本製品はカテゴリ 9 「監視および制御装置」の製品に分類されます。この製品は、分別されていない一般廃棄物として処分しないでください。リサイクルの情報については、Fluke にお問い合わせください。

## 安全に関する仕様

バッテリー ..... 単三アルカリ電池 4個

作動時..... -10 °C ~ +50 °C°°

保管時

バッテリー装着時 ..... バッテリー製造元の仕様に従う (バッテリー非装着時は保管時の仕様を超えないこと)

バッテリー非装着時..... -20 °C to +60 °C°°

高度 ..... 2000 m

## 保証および責任

本 **Fluke** 製品は、使用されている部分の欠陥、または製造上の問題に起因する欠陥により生ずる故障に関し、購入日より **3** 年間、保証がされています。この保証は、ヒューズ、消耗部品である電池、偶発的な事故・天災に基づく本品への損傷、操作上、取扱い上の不注意、使用上の誤り、又は普通でない状況下から生ずる本品への損傷に関しては適用されません。販売代理店は、その他いかなる保証も、**Fluke**社を代表して、あるいは **Fluke** 社に代わって、約束することは許可されていません。保証期間中にサービスをお受けになる必要が生じた時は、故障内容を本器に添えて、フルークのサービスセンターへお送りください。

この保証は、お客様に対する唯一の保証です。特定の目的に対する適合性といった、その他いかなる保証を意味するものでも、また暗示するものでもありません。**FLUKE** 社は、なんらかの理由、又は理論に起因して生ずる、いかなる特別な損傷又は損失、間接的な損傷又は損失、偶発的な損傷又は損失、又は必然的な損傷又は損失に対し、責任を負うものではありません。州（米国）また国によっては、暗示的な保証の除外又は制限、あるいは偶然的、必然的な損傷の除外又は制限を認めていない場合があります。この場合、この責任の制限はお客様に適用されません。

**Fluke Corporation**  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

**Fluke Europe B.V.**  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands

11/99