Measure incoming current

Auto

V AC

⚡ **230.2** ← VAC

((•)) **1** **6.7** **A AC** ← L1

2 **5.6** **A AC** ← L2

▭ **3** **6.3** **A AC** ← L3

L1   L2   L3