

Fluke Ti25-Ti10-Ti9-TiR1-TiR-TiRx-TiS-TiXB Termal Görüntüleme Cihazlarında Kamera Performansı Temel Sorun Giderme ve Çalışma Sorunları

Yukarıdaki modellerle ilgili bir performans veya çalışma sorunu varsa Üretici İzni'ne (RMA) Servis Hizmeti isteği bildirmeden önce aşağıdaki temel sorun giderme işlemi gerçekleştirilmelidir.

1. Dahili NiMH Pilin pil seviyesini ve durumunu kontrol edin.

Adım 1: Pil seviyesi düşükse devam etmeden önce lütfen şarj edin.

Adım 2: Pil şarj olmazsa kameranın AC Gücüne bağlandığında çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Adım 3: Kamera AC Gücünde çalışırsa ancak piliniz şarj olmazsa yedek pil paketi siparişi için lütfen yerel Yetkili Fluke Satış Ortağınız ile iletişime geçin.

2. Rapor edilen sorun için potansiyel neden olabileceğinden uygun olmayan ayarları kaldırmak için kullanım kılavuzuna bakın.

Sorununuz çözüldü mü? (Çözülüyse sorun muhtemelen kamerada bir veya daha fazla kullanıcı ayarının olmasından kaynaklanmış demektir. Kamera özelliklerinin çalıştırılması ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Kılavuzu'na bakın.)

3. Sorun hala devam ediyorsa bölgenizdeki yerel Fluke Teknik Destek ile iletişime geçmeyi düşünün, Teknik Destek size yardım ve sorun giderme sağlayacaktır.