

Fluke Ti25-Ti10-Ti9-TiR1-TiR-TiRx-TiS-TiXB 熱影像儀

熱像儀效能與操作問題的 基本疑難排解

如果對上述型號的效能或操作有任何疑問，請在申請或發出退回製造商授權 (RMA) 服務之前，先執行下列基本疑難排解。

1. 檢查內部鎳氫電池的電量與狀況。

步驟 1：如果電量過低，請先充電再繼續執行。

步驟 2：如果電池無法充電，請檢查熱像儀在連接交流電電源時是否能運作。

步驟 3：如果熱像儀在連接交流電電源時可以運作，但電池無法充電，請聯絡當地的授權 Fluke 銷售合作夥伴，以訂購更換電池組。

2. 請參閱使用手冊，避免可能會造成所報告之問題的不當設定。

這樣是否能解決問題？ (如果可以，表示問題可能是由攝影機的一或多項使用者設定所造成。請參閱使用手冊，進一步瞭解熱像儀功能的操作與使用。)

3. 如果問題仍然存在，請考慮聯絡您當地的 Fluke 技術支援，後者將試著提供進一步的協助與疑難排解。