

Grundläggande felsökning av kamerans prestanda och driftfrågor för Fluke Ti55-Ti50-Ti45-Ti40-Ti35 värmekameror

Om man har problem med prestanda eller funktion på modellerna ovan ska följande grundläggande felsökning utföras innan man ansöker om eller utfärdar en serviceretur med tillverkarens tillstånd (RMA).

1. Kontrollera batteriets nivå och skick.

Steg 1: Om det smarta batteriets nivåindikering är låg, ladda upp innan du fortsätter.

Steg 2: Kontrollera att det smarta batteripacket och anslutningsstiften inte är skadat.

Steg 3: Om batteriet inte laddas och kameran inte fungerar med batteriet, kontrollera om kameran fungerar när den är ansluten till nätström.

Steg 4: Om kameran fungerar med nätström, men batteriet inte håller laddningen, kontakta din lokala auktoriserade Fluke-återförsäljare för att beställa ett utbytesbatteri.

2. Utför "Restore Factory Defaults" (återställ fabriksinställningar) i kamerans inställningsmeny.

Gå till: MENU>Camera Settings>Save>Restore Factory Defaults

(MENY>Kamera>Inställningar>Spara>Återställ fabriksinställningar)

Löste det problemet? (I så fall orsakades frågan troligen av en eller flera användarinställningar på kameran. Se användarhandboken för ytterligare drift och användning av kamerans funktioner.)

3. Om problemet kvarstår, kontakta din lokala Fluke tekniska support för ytterligare hjälp och felsökning.