


**FLUKE**®

# FLK-TI-SBP3 Smart Battery Pack

*Foglio di istruzioni*

Il pacchetto batterie intelligente Fluke FLK-TI-SBP-3 è composto da una batteria agli ioni di litio da 7,4 V, 19 Whr sostituibile e ricaricabile sul campo.



PN 3481470 August 2009 (Italian)

© 2009 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in USA.

All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

## Informazioni sulla sicurezza

Utilizzare il FLK-TI-SBC3 solo come specificato nel foglio di istruzioni o nel manuale del prodotto Fluke interessato. Vedere la Tabella 1 per un elenco dei simboli usati sul FLK-TI-SBP3.

Un messaggio di **Avvertenza** identifica condizioni e azioni pericolose che potrebbero causare lesioni personali, anche mortali.

Un messaggio di **Attenzione** identifica condizioni e azioni che potrebbero danneggiare l'imager oppure causare una perdita di dati.

### ⚠ Avvertenza

Per prevenire infortuni:

- **Non smontare o mettere in corto circuito il pacchetto batterie.**
- **Non esporre il pacchetto batterie a temperature superiori a 50° C (122° F).**
- **Non bruciare o danneggiare il pacchetto batterie.**
- **Utilizzare solo adattatori CA approvati da Fluke per il prodotto per caricare la batteria o alimentare il prodotto.**

Tabella 1. Simboli

Simbolo	Descrizione
CE	Conforme alle direttive dell'Unione Europea e all'Associazione europea di libero scambio.
CS US	Conforme agli standard canadesi e statunitensi pertinenti.
⚠	Informazioni importanti. Consultare il manuale.
♻ Li-ion	Batteria agli ioni di litio. Non gettarla in un contenitore per rifiuti solidi. Le batterie che hanno cessato di funzionare devono essere eliminate da una ditta di riciclaggio qualificata o da personale esperto nella movimentazione di materiali pericolosi in base alle normative locali. Per informazioni sul riciclaggio rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke.
♻	Non smaltire questo prodotto assieme ad altri rifiuti solidi non differenziati. Per informazioni sul riciclaggio andare al sito Web Fluke.

## Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'imager per la prima volta, caricare il pacchetto batterie nella base di caricamento doppia per almeno due ore e mezza. Per istruzioni complete sul caricamento, vedere il "Manuale utente dei thermal imager Ti32 e TiR32".

## Dati tecnici

Vedere la Tabella 2 per i dati tecnici.

Tabella 2. Dati tecnici

Tipo di batteria	Ioni di litio, 7,4 V, 19 Whr
Display a cristalli liquidi	Display a cristalli liquidi a 5 segmenti per mostrare il livello di carica
Dimensioni	124 mm x 58,4 mm x 42,4 mm
Intervallo di ricarica della batteria	2,5 ore per la ricarica completa
Temperatura di funzionamento	Da -20° C a 50° C
Temperatura di conservazione	Da -20° C a 50° C
Temperatura di caricamento	Da 0° C a 40° C
Intervallo di umidità	Dal 0% al 95% senza condensazione
Trasporto UN/DOT	Il pacchetto batterie agli ioni di litio soddisfa i requisiti del manuale dei criteri e dei test delle Nazioni Unite, parte III, sottoparagrafo 38.3.

## **Come contattare la Fluke**

Per contattare la Fluke, chiamare uno dei seguenti numeri di telefono:

- Negli USA: 1-800-760-4523
- In Canada: 1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- In Europa: +31 402-675-200
- In Giappone: +81-3-3434-0181
- A Singapore: +65-738-5655
- Nel resto del mondo: +1-425-446-5500

Oppure visitare il sito Web della Fluke all'indirizzo [www.fluke.com](http://www.fluke.com).

Per registrare il prodotto, andare al sito <http://register.fluke.com>.

Per visualizzare, stampare o scaricare gli ultimi aggiornamenti del manuale, visitare <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

## **GARANZIA LIMITATA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Si garantisce che questo prodotto Fluke sarà esente da difetti di materiale e fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. Sono esclusi da questa garanzia i fusibili, le pile monouso e i danni causati da incidenti, negligenza, abuso, alterazione, contaminazione o condizioni anomale di funzionamento o trattamento. I rivenditori non sono autorizzati a offrire alcun'altra garanzia a nome della Fluke. Per richiedere un intervento durante il periodo di garanzia, rivolgersi al più vicino centro di assistenza Fluke per ottenere le informazioni per l'autorizzazione alla restituzione, quindi inviare il prodotto al centro stesso allegando una descrizione del problema.

QUESTA GARANZIA È IL SOLO RIMEDIO A DISPOSIZIONE DELL'ACQUIRENTE. NON VIENE OFFERTA ALCUN'ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, QUALE UNA GARANZIA DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE. LA FLUKE NON SARÀ RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI O PERDITE SPECIALI, INDIRETTE O ACCIDENTALI, DERIVANTI DA QUALUNQUE CAUSA O SUPPOSIZIONE. Poiché in alcuni Paesi non sono permesse esclusioni o limitazioni di una garanzia implicita o dei danni accidentali o indiretti, è possibile che questa limitazione di responsabilità non si applichi all'acquirente.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands