

# iFlex-1500-12 iFlex-3000-24 iFlex-6000-36

## Thin-Flexi Current Probe *Güvenlik Bilgileri*

Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için [www.fluke.com](http://www.fluke.com) adresine gidin.

**Uyarı**, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları ve prosedürleri tanımlar.

### ⚠⚠ Uyarı

**Olası elektrik çarpması, yangın ve yaralanmaları önlemek için:**

- Ürünü kullanmadan önce tüm güvenlik bilgilerini okuyun.
- Ürünü yalnızca belirtilen şekilde kullanın, aksi takdirde Ürün tarafından sağlanan koruma geçersiz kalabilir.
- Yerel ve ulusal güvenlik kurallarına uyun. Tehlikeli elektrik yüklü kondüktörlerin açıkta olduğu yerlerde elektrik çarpmaları ve kıvılcımlardan kaynaklanabilecek yaralanmaları önlemek için kişisel koruma ekipmanları (onaylı lastik eldiven, yüz koruması ve aleve dayanıklı giysi) kullanın.
- Ürünü patlayıcı gazların veya buharın mevcut olduğu yerlerde ya da ıslak veya nemli ortamlarda kullanmayın.
- >30 V ac rms, 42 V ac pik veya 60 V dc'deki gerilimlere dokunmayın.
- Ürünü kullanmaya başlamadan veya kaldırmadan önce yerel gereksinimlere uygun şekilde akımı kesin veya kişisel koruyucu ekipmanı giyin.
- Ürün hasarlı ise kullanmayın.

- Doğru çalışmaması durumunda Ürünü kullanmayın.
- Her kullanımdan önce ürünü inceleyin. Pens metre mahfazasında veya çıkış kablosu izolasyonunda çatlak veya eksik parça olup olmadığına bakın. Ayrıca gevşek veya zayıflamış parçalara bakın. Çenenin etrafındaki izolasyonu dikkatli bir şekilde inceleyin.
- Herhangi bir akım ölçümünden yola çıkarak bir devreye dokunmanın güvenli olduğu sonucuna varmayın. Bir devrenin tehlikeli olup olmadığını bilmek için gerilim testi gereklidir.
- Ürünü onaylı bir teknisyene tamir ettirin.
- Ürünü temizlemeden önce giriş sinyallerini çıkarın.

## **Teknik Özellikler**

**Güvenlik** ..... IEC 61010-1: Aşırı Gerilim CAT IV, Ölçüm 1000 V CAT III / 600 V CAT IV, Kirlilik Derecesi 2

### **Sıcaklık**

Çalışma ..... -20°C ila 70°C (-4°F ila 158°F)

Test edilen iletken sıcaklığı 80°C'i (176°F) aşamaz.

Depolama ..... -40°C ila 80°C (-40°F ila 176°F)

### **Rakım**

Çalışma ..... 2,000 m

Depolama ..... 12,000 m

Aşağıdaki tabloda ürün üzerinde veya bu belgede kullanılan simgeler listelenmiştir.

## İşaretler

İşaret	Anlamı
	Tehlike Riski. Önemli bilgiler. Kılavuza bakın.
	Tehlikeli Voltaj
	Çift izolasyon
CAT II	Ölçüm Kategorisi II, düşük gerilimli ŞEBEKE tesisatlarının kullanım noktalarına (elektrik prizleri ve benzeri noktalar) doğrudan bağlı bulunan test ve ölçüm devreleri için geçerlidir.
CAT III	Ölçüm Kategorisi III, binanın düşük gerilim şebeke tesisatının dağıtım kısmına bağlı test ve ölçüm devreleri için geçerlidir.
CAT IV	Ölçüm Kategorisi IV, binanın düşük gerilim şebeke tesisatının kaynağına bağlı test ve ölçüm devreleri için geçerlidir.
	Avrupa Topluluğu direktiflerine uygundur.
	İlgili Kuzey Amerika Güvenlik Standartları'na uygundur.
	İlgili Avustralya EMC gerekliliklerine uygundur.
	Bu ürün, WEEE Yönergesi (2002/96/EC) işaret gerekliliklerine uygundur. Ekli etiket, bu elektrikli/elektronik ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf etmemeniz gerektiğine işaret eder. Ürün Kategorisi: WEEE Direktifi Ek I'deki ekipman türlerine göre, bu ürün Kategori 9 "İzleme ve Kontrol Araçları" ürünü olarak sınıflandırılır. Bu ürünü sınıflandırılmamış belediye atığı olarak atmayın. Geri dönüşüm bilgileri için Fluke web sitesine gidin.

## SINIRLI GARANTİ VE SORUMLULUK SINIRI

Bu Fluke ürününün malzeme ve işçilik arıza bakımı satın alıma tarihinden sonraki bir yıl boyunca ücretsizdir. Bu garanti, sigortaları, tek kullanımlık pilleri veya kaza, ihmal, yanlış kullanım, değişiklik yapma, kirlilik veya anormal çalışma ve kullanım koşullarını kapsamaz. Bu ürünün satıcılarının, Fluke adına başka herhangi bir garanti verme yetkisi yoktur. Garanti süresi boyunca servisten faydalanabilmek, iadeyle ilgili yetkili belge alabilmek için en yakın Fluke yetkili servis merkeziyle irtibata geçin, daha sonra ürünü sorunun açıklamasıyla beraber Servis Merkezi'ne gönderin. BU GARANTİ SİZİN TEK ÇÖZÜMÜNÜZDÜR. BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK GİBİ BAŞKA HİÇBİR GARANTİ, AÇIK YA DA KAPALI OLARAK VERİLMEMİŞTİR. FLUKE, HERHANGİ BİR NEDEN SONUCU OLUŞAN ÖZEL, DOLAYLI, NİHAİ VEYA TESADÜFİ VERİ KAYBI DAHİL, HİÇBİR KAYIP VE ZARARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. Bazı devletler, ima edilmiş bir garantinin ya da arızı veya nihai hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, bu sorumluluk sınırlaması sizin için geçerli olmayabilir.

Fluke Corporation  
P.O. Box 9090  
Everett, WA 98206-9090  
U.S.A.

Fluke Europe B.V.  
P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands