


## 如何将 279 FC 热成像万用表 连接到智能手机




对于 **iOS** 和 **Android** 手机

按下 ① 电源按钮，打开仪表。

1. 按下  无线按钮。仪表屏幕顶部将显示 FC 图标。
2. 查看您的手机，确保手机上的蓝牙设置为“打开 (ON)”。
3. 打开 Fluke Connect®  应用程序。
4. 中间的  图标应亮起，表示智能手机正在搜索 Fluke Connect 设备。  
若没亮起，请按下  图标。
5. 找到显示“279FC”的黄色条框。  
按下此条框。



6. 仪表上的  按钮开始闪烁，手机现在应可以显示仪表上的测量值。