

Fluke multifunksjonelle installasjonstestere i 1660-serien

Hva er nytt? Hva er annerledes? Hvilken er riktig modell?

Flukes nye multifunksjonelle installasjonstestere i 1660-serien er de eneste installasjonstesterne som bidrar til å forhindre skade på tilkoblede apparater, samtidig som de lar brukere sende e-post trådløst fra felten. Med automatisk test kan man utføre påkrevde installasjonstester i én sekvens og sikrer samsvar med lokale forskrifter for installasjoner.

Konverteringsveiledning for installasjonstester

1662, 1663 og 1664 FC erstatter de eksisterende produktene i 1650-serien. Vi tar ikke imot nye bestillinger for testere i 1650-serien når tre måneder er gått etter introduksjonen av 1660-serien.

Gammel modell	Ny modell	Endringer i funksjoner – hva er nytt
1651	1662	strømutløsningsnivå for jordfeilbrytere / rampetest
		automatisk test av jordfeilbryter og rampetest
		pulserende, DC-sensitiv test for jordfeilbryter (G- og S-type)
		probe for fjernkontroll
		automatisk start for jordfeilbryter og sløyfetest som kan slås av/på
		robust ledning for enkeltinngang
		PC-grensesnitt
1652	1662	automatisk start for jordfeilbryter og sløyfetest som kan slås av/på
		robust ledning for enkeltinngang
		PC-grensesnitt
1653	1663	kontinuitet ved L-N- og N-PE-innganger
		automatisk start for jordfeilbryter og sløyfetest som kan slås av/på
		Z-Max-minne
		robust ledning for enkeltinngang
1654	1664 FC	Insulation-PreTest™ sikkerhetsfunksjon
		isolasjon ved L-N- og N-PE-innganger
		automatisk testsekvens
		kontinuitet ved L-N- og N-PE-innganger
		Fluke Connect®-kompatibel
		ShareLive™-samtaler
		FlukeCloud™-lagring
		automatisk start for jordfeilbryter og sløyfetest som kan slås av/på
		Z-Max-minne
		robust ledning for enkeltinngang

Sammenligningsveiledning for Fluke 1660-serien

Målefunksjon	1664 FC	1663	1662
Insulation-PreTest™ sikkerhetsfunksjon Nyhet	•		
isolasjon ved L-N-, N-PE- og L-PE-innganger Nyhet	•		
automatisk testsekvens Nyhet	•		
sløyfe- og ledningsmotstand – mΩ-oppløsning	•		
kontinuitet ved L-N-, N-PE- og L-PE-innganger Nyhet	•	•	
testjevn-DC-sensitive jordfeilbrytere (type B)	•	•	
jordmotstand	•	•	
spenning (sann RMS) og frekvens	•	•	•
kontrollenhet for ledningspolaritet, registrerer ødelagte PE- og N-ledninger	•	•	•
isolasjonsmotstand	•	•	•
kontinuitet og motstand	•	•	•
måle motorviklinger med kontinuitetstest (ved 10 mA)	•	•	•
sløyfe- og ledningsmotstand	•	•	•
antatt jordfeilstrøm (PEFC/IK)	•	•	•
antatt kortslutningsstrøm (PSC/IK)	•	•	•
utkoblingstid for jordfeilbrytere	•	•	•
utløsningstid for jordfeilbrytere	•	•	•
utløsningsstrøm for jordfeilbrytere (rampetest)	•	•	•
måler utløsningstid og -strøm for jordfeilbrytertype A og AC i én test	•	•	•
variabel teststrøm for jordfeilbrytere	•	•	•
automatisk testsekvens for jordfeilbrytere	•	•	•
test for fasesekvens	•	•	•
andre funksjoner			
kompatibel med Fluke Connect Nyhet	•		
ShareLive™-samtaler Nyhet	•		
FlukeCloud™-lagring Nyhet	•		
automatisk start for jordfeilbryter og sløyfetest som kan slås av/på Nyhet	•	•	•
selvtest	•	•	•
skjermbelysning	•	•	•
minne, grensesnitt			
Z-Max-minne Nyhet	•	•	
minne	•	•	•
IR-USB- og BLE-grensesnitt (bruk med valgfri Fluke DMS- og FVF-programvare)	IR-USB/BLE	IR-USB	
Inkludert tilbehør			
robust ledning for enkeltinngang Nyhet	•	•	•
koffert	•	•	•
probe for fjernkontroll	•	•	•
nulladapter	•	•	•